© 1993 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Archer son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PREPARACION

Conectando la Antena de FM

Si su estereo tiene un conector para FM de 75 ohmios, inserte el conector F del cable de la antena en el conector de FM del estereo.

Si su estereo tiene un conector de dos conductores de 300 ohmios, inserte el adaptador suministrado en el cable de la antena. Luego asegure los alambres del adaptador a los terminales de FM del estereo.

Nota: Si el estereo tiene terminales de antena del tipo de presión, recorte las orejas de pala del transformador y quite aproximádamente ¼ de pulgada de aislamiento de cada terminal. Luego conecte cada alambre a un terminal de presión.

Conectando la Antena de AM

Conecte uno de los alambres de la antena de AM a los terminales de la antena de AM de su estereo. Conecte el otro alambre de AM al terminal de tierra de su estereo.

Nota: Algunos sintonizadores de AM obtienen mejor recepción si no conecta el alambre al terminal de tierra.

Conectando Potencia a la Antena

Inserte el enchufe telefónico de la fuente de alimentación suministrado en el receptáculo de potencia de la antena. Luego conecte el adaptador a una toma de CA.

Nota: Si su estereo tiene tomas de CA conmutadas que se energizan cuando enciende el estereo, le recomendamos que conecte la potencia de la antena en una de estas tomas.

OPERACION

Gire el control de ganancia de la antena hacia la derecha para fortalecer la señal de estaciones de FM débiles. Gírelo hacia la izquierda para reducir la señal para evitar que estaciones fuertes interfieran con las débiles con frecuencias cercanas.

Algunos cuartos tienen espacios muertos o *puntos nulos* donde no se puede recibir ninguna señal de radio. Si su recepción es pobre, mueva la antena hasta obtener óptima recepción.

Para mejorar recepción pobre de AM, gire la antena.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga la antena seca.
- Maneje la antena con cuidado. No la deje caer.
- No use la antena en temperaturas extremas
- Mantenga la antena alejada de polvo y mugre.
- Limpie la antena con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos de la antena.

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth. Texas 76102